

## TRANSIT ITRS

10 Rue Gaston-Dumoulin,  
#10-500 Blainville, QC J7C 0A3, Canada  
Tel. : + (1) 450-822-5310  
Mail. : info@transititrs.ca

## ClipGo

N° de brevet **FR1913928**  
N° de PCT **PCT/EP2021/064704**  
N° de publication **3 104 065**  
**Fabriqué en France**

# CLIPGO / CHECKHEAT

## CONSIGNES D'UTILISATION



Vidéo pose/dépose ClipGo

**ClipGo est un dispositif de maintien de couple  
de serrage existant des écrous de roues de véhicules lourds.**


## IMPORTANT

Pour une utilisation, une efficacité et une sécurité optimales :

- S'assurer du bon état des écrous et des éléments assemblés (goujons, jante, surfaces de contact, etc.)
- Installer ClipGo APRES contrôle du serrage au couple préconisé
- Respecter scrupuleusement les consignes d'utilisation du présent document et rappelées sur le manchon d'insertion
- Ne pas appliquer une force excessive sur le manchon d'insertion lors du montage
- Installer ClipGo sur les **10 écrous de la roue**. Au minimum sur 8 écrous si présence d'enjoliveur cache-écrou (roues directionnelles, etc.) en laissant les deux écrous libres opposés.

## 1. Installation du ClipGo


- ClipGo se monte par paire, mâle-femelle, sur deux écrous adjacents, selon l'ordre de montage suivant:
  - ClipGo mâle (ailette avec pivot) en premier
  - ClipGo femelle (ailette avec lumière) en second
  - Le pivot doit être engagé dans la lumière (cf. illustrations)



**ClipGo se monte sur des écrous en bon état, secs et exempts de toute impureté**

### Procédure de montage avec utilisation du manchon d'insertion et d'un maillet (non fourni)

- Pré-positionner à la main les ClipGo mâle et femelle sur les écrous en s'assurant que le pivot du ClipGo mâle soit engagé dans la lumière du ClipGo femelle (cf. illustrations ci-dessous et ci-dessus) puis utiliser l'emporte pièce et le maillet pour engager en butée les ClipGo sur les écrous :



**Pour une tenue optimale, ClipGo doit être pleinement engagé en butée sur l'écrou.**

**Important : il n'est pas nécessaire de centrer le pivot dans la lumière !**

### Remarques:

- Lors des trois premières montes il peut se produire un repoussement de matière à l'intérieur de la bague, cela est dû à une sur épaisseur d'injection et n'affecte en rien la tenue ou le caractère réutilisable du ClipGo.
- ClipGo est pleinement réutilisable sur des écrous à profil et usure identiques (type, marque, modèle).

## 2. Extraction du ClipGo :

- L'extraction des ClipGo doit se faire dans le sens inverse de l'ordre de montage (cf. point 1)
- Utiliser l'outil d'extraction :

La fourche doit être positionnée sous le bourrelet, en butée sur la bague et imprimer un mouvement de levier dans le sens de l'axe du goujon, afin de désengager le ClipGo.

**Ou, à défaut (dépannage, perte d'outil, etc.) :**

- Manipuler le ClipGo à l'aide d'une pince multiprise en saisissant le bourrelet de préhension situé autour de la bague.

## 3. Consignes générales :

- Ne pas tenter d'extraire les ClipGo par la jonction pivot-lumière, ni par les ailettes : risque de casse. Pour une extraction optimale, se référer au point 2.
- Monter les ClipGo sur des écrous au diamètre correspondant (exemple : ClipGo 32 sur écrous de 32mm, etc.). La taille est indiquée sur le ClipGo
- Ne pas utiliser ClipGo pour des usages contraires à ceux pour lequel il est destiné

**Respecter scrupuleusement les consignes d'utilisation du présent document.**

## 4. Gestion des déchets :

- ClipGo est 100% recyclable, respecter les règles de tri en vigueur.
- Ne pas jeter sur la voie publique